

## 1. FRITZ!Box 5490 (FTTH: Glasfaser-Direktanschluss)

- Telefone können an der TAE- oder RJ11-Buchse des Routers angesteckt werden. Es ist nicht möglich, beide Steckerarten gleichzeitig zu belegen.
- Es wird kein Einwahlprogramm benötigt, um in das Internet zu gelangen. Starten Sie einfach Ihren Browser (z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox, usw.) und geben Sie die gewünschte Internetadresse ein.
- Um Änderungen in der FRITZ!Box durchzuführen, ist es nötig, auf die Bedienoberfläche zuzugreifen. Geben Sie hierzu bitte **http://fritz.box** in die Adresszeile Ihres Browsers ein und bestätigen Sie die Eingabe.
- Das Passwort der FRITZ!Box für die Erstanmeldung befindet sich auf einer gesonderten Beilage in Ihrer FRITZ!Box-Verpackung.
- Das Passwort kann dann über System → FRITZ!Box-Benutzer im Reiter "Anmeldung im Heimnetz" im Punkt "Anmeldung mit dem FRITZ!Box-Kennwort" geändert werden.
- Bitte beachten Sie, dass individuelle Einstellungen durch Rücksetzen verloren gehen.

## 2. Status LEDs

Power	→	AN	→	Verbindung hergestellt
Power	→	BLINKT	→	Verbindung unterbrochen oder im Aufbau
Fiber	→	AN	→	Glasfaserverbindung hergestellt
WLAN	→	AN	→	WLAN-Netzwerk ist aktiv
Internet/Festnetz	→	AN	→	Es wird gerade ein Telefonat geführt
Info	→	BLINKT	→	Nachrichten auf dem Anrufbeantworter oder Firmwareupdate

**!!! BITTE INSTALLIEREN SIE VOR DEM SURFEN UNBEDINGT EINEN VIRENscanner AUF IHREM PC !!!**

## 3. Übergabestelle durch die Thüga SmartService GmbH

- Übergabestelle ist der OTO (= Optical Telecommunications Outlet), d.h. die passive Abschlussdose des LWL-Hausanschlusskabels (Lichtwellenleiter/Glasfaser).
- Der Funktionstest (Internet, Telefonie) wird von unseren Servicetechnikern am Router vorgenommen.

## 4. Service

- Tel.: 09282 / 9999 - 444
- Fax: 09282 / 9999 - 445
- Mail: info@komdsl.de